

出力(CC-Linkリモートデバイス→マスタ)

リモート出力RY

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 64点	3局占有 96点	4局占有 128点	
(-)	768	768	768	使用不可
ロボット運転中	769	769	769	
ロボット異常	770	770	770	
サーボON中	771	771	771	
ロボット初期化完了	772	772	772	
自動モード	773	773	773	
外部モード	774	774	774	
バッテリー切れ警告	775	775	775	
ロボット警告	776	776	776	
コンティニュースタート許可	777	777	777	
SSモード出力	778	778	778	
(予約)	779	779	779	使用不可
(予約)	780	780	780	使用不可
(予約)	781	781	781	使用不可
コマンド処理完了	782	782	782	
ステータス領域 奇数パリティ	783	783	783	
ステータス領域 第0ビット	784	784	784	
ステータス領域 第1ビット	785	785	785	
ステータス領域 第2ビット	786	786	786	
ステータス領域 第3ビット	787	787	787	
ステータス領域 第4ビット	788	788	788	
ステータス領域 第5ビット	789	789	789	
ステータス領域 第6ビット	790	790	790	
ステータス領域 第7ビット	791	791	791	
ステータス領域 第8ビット	792	792	792	
ステータス領域 第9ビット	793	793	793	
ステータス領域 第10ビット	794	794	794	
ステータス領域 第11ビット	795	795	795	
ステータス領域 第12ビット	796	796	796	
ステータス領域 第13ビット	797	797	797	
ステータス領域 第14ビット	798	798	798	
ステータス領域 第15ビット	799	799	799	
汎用出力	800	800	800	
	：	：	：	
	815	847	879	
(システム領域)	816	848	880	
	：	：	：	使用不可
	825	857	889	
エラー状態フラグ	826	858	890	ロボット異常(I/Oポート番号770)または、ロボット警告(I/Oポート番号776)と同期
リモート局Ready	827	859	891	ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期
(システム領域)	828	860	892	
	：	：	：	使用不可
	831	863	895	

リモートレジスタ出力RWw

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 8ワード	3局占有 12ワード	4局占有 16ワード
汎用出力	4608 ~ 4623	4608 ~ 4623	4608 ~ 4623
	4624 ~ 4639	4624 ~ 4639	4624 ~ 4639
	4640 ~ 4655	4640 ~ 4655	4640 ~ 4655
	4656 ~ 4671	：	：
	4672 ~ 4687	：	：
	4688 ~ 4703	4752 ~ 4767	4816 ~ 4831
	4704 ~ 4719	4768 ~ 4783	4832 ~ 4847
	4720 ~ 4735	4784 ~ 4799	4848 ~ 4863