

## 各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE \*1: "-"は無効、"△"は表示のみ可能、"●"は操作可能です。  
 \*2: バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。

メニューツリー	ユーザレベル (*1)			バージョン (*2)
	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
F1 プログラム(編集)	●	●	●	
F1 新規作成	-	●	●	
F2 削除	-	●	●	
F3 コピー	-	●	●	
F4 貼り付け	-	●	●	
F5 編集	△	●	●	
F1 新行作成	-	●	●	
F2 行切り取り	-	●	●	
F3 行コピー	-	●	●	
F4 貼り付け	-	●	●	
F5 行編集	-	●	●	
F6 保存/文法チェック	-	●	●	
F7 コメント化	-	●	●	
F8 コメント解除	-	●	●	
F9 コード整形	-	●	●	
F6 補助機能	●	●	●	
F1 プログラム設定	△	●	●	
プログラム (タブ)	△	●	●	
特権タスク (タブ)	△	●	●	
F5 プログラムパラメータ	△	●	●	
F7 特権タスク起動	●	●	●	
F8 特権タスク停止	●	●	●	
F10 全スタティック変数削除	-	●	●	
F11 全プログラム削除	-	●	●	
F9 暗号/復号化	-	●	●	
F10 編集禁止設定/解除	-	●	●	
F11 ファイル名変更	-	●	●	
F12 文法チェック	-	●	●	
F1 プログラム (起動)	●	●	●	
F1 瞬時停止	●	●	●	
F2 ステップ停止	●	●	●	
F3 サイクル停止	●	●	●	
F4 起動	●	●	●	
F6 ステップ送り	●	●	●	
F7 プロリセット	●	●	●	
F9 優先順位	-	●	●	
F10 コンティニュースタート	●	●	●	

## 各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE \*1: "-"は無効、"△"は表示のみ可能、"●"は操作可能です。  
\*2: バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。

メニューツリー	ユーザレベル (*1)			バージョン (*2)
	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
F11 表示	●	●	●	
F2 アーム	●	●	●	
F1 表示切替	●	●	●	
F3 サーボ状態	●	●	●	
モニタ (タブ)	●	●	●	
制御ログ (タブ)	●	●	●	
F6設定	●	●	●	
サーボログ (タブ)	●	●	●	
F6設定	●	●	●	
F4 変数	●	●	●	
F6 補助機能	●	●	●	
F1 使用条件	△	●	●	
F2 衝突/干渉	●	●	●	Ver.2.5.0
F1 衝突検出	△	●	●	Ver.2.7.0
F2 バーチャルフェンス	●	●	●	Ver.2.5.0
F1 監視開始	●	●	●	"
F2 監視終了	●	●	●	"
F7 設定	△	●	●	"
F3 ツール	△	●	●	
F4 簡単教示	-	●	●	
F4 ワーク	△	●	●	
F4 簡単教示	-	●	●	
F5 エリア	△	●	●	Ver.2.5.0
F4 簡単教示	-	●	●	
F7 詳細	△	●	●	
F6 経路点	△	●	●	
F7 表示設定	●	●	●	
F10 ベース	△	●	●	
F4 簡単教示	△	●	●	
F11 排他制御	●	●	●	Ver.2.7.0
F1 排他エリア	△	●	●	
F2 排他通信設定	△	●	●	
F3 排他監視設定	-	-	●	
F7 監視開始	●	●	●	
F8 監視終了	●	●	●	
F12 保守	●	●	●	
F1 ブレーキ	●	●	●	

## 各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE \*1: "-"は無効、"△"は表示のみ可能、"●"は操作可能です。  
 \*2: バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。

メニューツリー	ユーザレベル (*1)			バージョン (*2)
	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
F7 CALSET	-	-	●	
F1 CALSET	-	-	●	
F2 CALSETデータ復旧	-	-	●	
F3 数値入力	-	-	●	
F8 動作範囲	△	●	●	
F3 変数	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	
F4 移動 (P,J,Tのみ)	●	●	●	
F5 編集	-	●	●	
F6 位置取込 (P,J,Tのみ)	-	●	●	
F8 コピー	●	●	●	
F9 貼付け	-	●	●	
F10 表示切替	●	●	●	
F11 ロボット	●	●	●	
F12 補助機能	●	●	●	
F1 変数使用数	△	●	●	
F2 変数全削除	-	●	●	
F4 I/O	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	
F4 類似/スマート	●	●	●	
F5 ON/OFF	●	●	●	
F6 補助機能	●	●	●	
F1 I/O情報	●	●	●	
F2 I/Oロック	●	●	●	
F5 I/Oパラメータ	△	●	●	
F5 操作盤	●	●	●	
F6 設定	●	●	●	
F1 ログイン	●	●	●	
F5 パスワード変更	●	●	●	
F2 システム情報	●	●	●	
一般 (タブ)	●	●	●	
F6 VRC設定	-	-	●	
ロボット (タブ)	●	●	●	

## 各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE \*1: "-"は無効、"△"は表示のみ可能、"●"は操作可能です。

\*2: バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。

メニューツリー	ユーザレベル (*1)			バージョン (*2)
	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
コントローラ (タブ)	●	●	●	
F1 デバイス情報	●	●	●	
F2 CPU情報詳細	●	●	●	
F3 メモリ情報詳細	●	●	●	
F4 ディスク情報詳細	●	●	●	
F3 ペンダントと操作盤	●	●	●	
F1 言語設定	●	●	●	
F2 ペンダント表示設定	●	●	●	
F3 操作盤設定	△	●	●	
F4 操作ログとエラーログ	●	●	●	
F5 通信と起動権	●	●	●	
F1 起動権	-	●	●	
F2 ネットワークと通信権	△	●	●	
F3 データ通信	△	●	●	
F5 編集 (COM選択時)	△	●	●	
F5 編集 (Ethernet選択時)	△	●	●	
F6 通信ポート設定	-	●	●	
F4 OPC-UAサーバ	△	●	●	
F7 Ping	●	●	●	
F6 データ読み書き	-	●	●	
F1 プロジェクト読み書き	-	●	●	
F7 日付とメンテナンス	●	●	●	
F1 日付設定	△	●	●	
F2 コントローラバッテリー	△	●	●	
F8 オプション	●	●	●	
F1 機能拡張	△	●	●	
F2 プログラム優先モード	●	●	●	
F8 バージョンアップ許可	-	-	●	Ver.2.7.0
F9 MCUバージョンアップ	-	-	●	"
F10 MCU初期化	-	-	●	"
F10 Cobotta	●	●	●	Ver.2.5.0
F1 リスクアセッサパスワード変更	●	●	●	Ver.2.7.0
F2 診断	●	●	●	"
F4 梱包姿勢	●	●	●	"
F6 パラメータ	-	△	●	Ver.2.7.1
F8 視覚	●	●	●	
F1 視覚キャリブレーション	△	●	●	

## 各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE \*1 : "-"は無効、"△"は表示のみ可能、"●"は操作可能です。

\*2 : バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。

メニューツリー	ユーザレベル (*1)			バージョン (*2)
	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
F2 IPアドレス設定	△	△	●	
F3 管理者とパスワード	-	-	●	Ver.2.7.0
F7 内蔵視覚	●	●	●	
F9 ハンド	△	●	●	
F11 メッセージ出力	●	●	●	