

输入（主局→CC-Link远程装置）

远程输入RX

信号名称	I/O端口编号			备注
	2局占有 96位	3局占有 160位	4局占有 224位	
步骤停止	512	512	512	
连续开始	513	513	513	
瞬时停止	514	514	514	
运行准备开始	515	515	515	
中断	516	516	516	
程序开始	517	517	517	
（备用）	518	518	518	不能使用
（备用）	519	519	519	不能使用
程序编号选择第0比特	520	520	520	
程序编号选择第1比特	521	521	521	
程序编号选择第2比特	522	522	522	
程序编号选择第3比特	523	523	523	
程序编号选择第4比特	524	524	524	
程序编号选择第5比特	525	525	525	
程序编号选择第6比特	526	526	526	
程序编号选择奇偶校验比特	527	527	527	
电机电源接通	528	528	528	
CAL执行	529	529	529	
（备用）	530	530	530	不能使用
SP100	531	531	531	
外部模式切换	532	532	532	
程序复位	533	533	533	
清空机器人异常	534	534	534	
（备用）	535	535	535	不能使用
通用输入	536	536	536	
	：	：	：	
	591	655	719	
（系统领域）	592	656	720	
	：	：	：	不能使用
	607	671	735	

远程寄存器输入RW_r

信号名称	I/O端口编号		
	2局占有 16个字	3局占有 24个字	4局占有 32个字
通用输入	4736～4751	4736～4751	4736～4751
	4752～4767	4752～4767	4752～4767
	4768～4783	4768～4783	4768～4783
	：	：	：
	：	：	：
	4944～4959	5072～5087	5200～5215
	4960～4975	5088～5103	5216～5231
	4976～4991	5104～5119	5232～5247

输出 (CC-Link远程装置→主局)

远程输出RY

信号名称	I/O端口编号			备注
	2局占有 96位	3局占有 160位	4局占有 224位	
(-)	768	768	768	不能使用
机器人运行中	769	769	769	
机器人异常	770	770	770	
自动模式	771	771	771	
外部模式	772	772	772	
程序开始复位	773	773	773	
(未使用)	774	774	774	不能使用
(未使用)	775	775	775	不能使用
机器人电源已接通	776	776	776	
伺服ON状态	777	777	777	
CAL完成	778	778	778	
教导中	779	779	779	
单循环结束	780	780	780	
电池耗尽警告	781	781	781	
机器人警告	782	782	782	
连续许可	783	783	783	
ERROR 1的位的0比特	784	784	784	
ERROR 1的位的1比特	785	785	785	
ERROR 1的位的2比特	786	786	786	
ERROR 1的位的3比特	787	787	787	
ERROR 10的位的0比特	788	788	788	
ERROR 10的位的1比特	789	789	789	
ERROR 10的位的2比特	790	790	790	
ERROR 10的位的3比特	791	791	791	
ERROR 100的位的0比特	792	792	792	
ERROR 100的位的1比特	793	793	793	
ERROR 100的位的2比特	794	794	794	
ERROR 100的位的3比特	795	795	795	
SS模式输出	796	796	796	
(未使用)	797	797	797	不能使用
(未使用)	798	798	798	不能使用
(未使用)	799	799	799	不能使用
通用输出	800	800	800	
	：	：	：	
	847	911	975	
(系统领域)	848	912	976	
	：	：	：	不能使用
	857	921	985	
错误状态标志	858	922	986	与机器人异常 (I/O端口编号770) 或机器人警告 (I/O端口编号782) 同步
远程局Ready	859	923	987	与机器人电源已接通 (I/O端口编号776) 同步
(系统领域)	860	924	988	
	：	：	：	不能使用
	863	927	991	

远程寄存器输出RWw

信号名称	I/O端口编号		
	2局占有 16个字	3局占有 24个字	4局占有 32个字
通用输出	8512~8527	8512~8527	8512~8527
	8528~8543	8528~8543	8528~8543
	8544~8559	8544~8559	8544~8559
	：	：	：
	：	：	：
	8720~8735	8848~8863	8976~8991
	8736~8751	8864~8879	8992~9007
	8752~8767	8880~8895	9008~9023