

出力(CC-Linkリモートデバイス→マスタ)

リモート出力RY

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 192点	3局占有 320点	4局占有 448点	
(-)	768	768	768	使用不可
ロボット運転中	769	769	769	
ロボット異常	770	770	770	
サーボON中	771	771	771	
ロボット初期化完了	772	772	772	
自動モード	773	773	773	
外部モード	774	774	774	
バッテリー切れ警告	775	775	775	
ロボット警告	776	776	776	
コンティニュースタート許可	777	777	777	
SSモード出力	778	778	778	
(予約)	779	779	779	使用不可
(予約)	780	780	780	使用不可
(予約)	781	781	781	使用不可
コマンド処理完了	782	782	782	
ステータス領域奇数パリティビット	783	783	783	
ステータス領域第0ビット	784	784	784	
ステータス領域第1ビット	785	785	785	
ステータス領域第2ビット	786	786	786	
ステータス領域第3ビット	787	787	787	
ステータス領域第4ビット	788	788	788	
ステータス領域第5ビット	789	789	789	
ステータス領域第6ビット	790	790	790	
ステータス領域第7ビット	791	791	791	
ステータス領域第8ビット	792	792	792	
ステータス領域第9ビット	793	793	793	
ステータス領域第10ビット	794	794	794	
ステータス領域第11ビット	795	795	795	
ステータス領域第12ビット	796	796	796	
ステータス領域第13ビット	797	797	797	
ステータス領域第14ビット	798	798	798	
ステータス領域第15ビット	799	799	799	
汎用出力	800	800	800	
	⋮	⋮	⋮	
	⋮	1023	1023	
	⋮	7872	7872	
(システム領域)	943	7919	8047	
	944	7920	8048	
	953	7929	8057	使用不可
エラー状態フラグ	954	7930	8058	ロボット異常(I/Oポート番号770)または、ロボット警告(I/Oポート番号776)と同期
リモート局Ready	955	7931	8059	ロボット初期化完了(I/Oポート番号772)と同期
(システム領域)	956	7932	8060	
	⋮	⋮	⋮	
	959	7935	8063	使用不可

リモートレジスタ出力RWw

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 32ワード	3局占有 48ワード	4局占有 64ワード
汎用出力	8512 ~ 8527	8512 ~ 8527	8512 ~ 8527
	8528 ~ 8543	8528 ~ 8543	8528 ~ 8543
	8544 ~ 8559	8544 ~ 8559	8544 ~ 8559
	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮
	8976 ~ 8991	9232 ~ 9247	9488 ~ 9503
	8992 ~ 9007	9248 ~ 9263	9504 ~ 9519
	9008 ~ 9023	9264 ~ 9279	9520 ~ 9535