


各パネルの取付け方

下図の3つのパネルを取付けます。



各パネルを固定するねじ

各パネルを固定するねじは、下記締め付けトルクで締め付けてください。

締め付けトルク	1.8 Nm
---------	--------

各パネルを固定するねじの場所は、下図の黒丸で囲んだ箇所です。

左側面パネル (計10個)	
引出口左パネル (計2個)	
引出口右パネル (計2個)	

以上で作業は終了です。