

入力(マスター→CC-Linkリモートデバイス)

リモート入力RX

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 64点	3局占有 96点	4局占有 128点	
ステップ停止(全タスク)	512	512	512	
(予約)	513	513	513	使用不可
瞬時停止(全タスク)	514	514	514	
ストローブ信号	515	515	515	
割り込みスキップ	516	516	516	
(-)	517	517	517	使用不可
(-)	518	518	518	使用不可
コマンド・データ領域 奇数パリティ	519	519	519	
データ領域1第0ビット	520	520	520	
データ領域1第1ビット	521	521	521	
データ領域1第2ビット	522	522	522	
データ領域1第3ビット	523	523	523	
データ領域1第4ビット	524	524	524	
データ領域1第5ビット	525	525	525	
データ領域1第6ビット	526	526	526	
データ領域1第7ビット	527	527	527	
データ領域2第0ビット	528	528	528	
データ領域2第1ビット	529	529	529	
データ領域2第2ビット	530	530	530	
データ領域2第3ビット	531	531	531	
データ領域2第4ビット	532	532	532	
データ領域2第5ビット	533	533	533	
データ領域2第6ビット	534	534	534	
データ領域2第7ビット	535	535	535	
データ領域2第8ビット	536	536	536	
データ領域2第9ビット	537	537	537	
データ領域2第10ビット	538	538	538	
データ領域2第11ビット	539	539	539	
データ領域2第12ビット	540	540	540	
データ領域2第13ビット	541	541	541	
データ領域2第14ビット	542	542	542	
データ領域2第15ビット	543	543	543	
コマンド領域第0ビット	544	544	544	
コマンド領域第1ビット	545	545	545	
コマンド領域第2ビット	546	546	546	
コマンド領域第3ビット	547	547	547	
(予約)	548	548	548	使用不可
(予約)	549	549	549	使用不可
(予約)	550	550	550	使用不可
(予約)	551	551	551	使用不可
汎用入力	552	552	552	
	⋮	⋮	⋮	
	559	591	623	
(システム領域)	560	592	624	
	⋮	⋮	⋮	使用不可
	575	607	639	

リモートレジスタ入力RW_r

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 8ワード	3局占有 12ワード	4局占有 16ワード
汎用入力	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751
	4752 ~ 4767	4752 ~ 4767	4752 ~ 4767
	4768 ~ 4783	4768 ~ 4783	4768 ~ 4783
	4784 ~ 4799	⋮	⋮
	4800 ~ 4815	⋮	⋮
	4816 ~ 4831	4880 ~ 4895	4944 ~ 4959
	4832 ~ 4847	4896 ~ 4911	4960 ~ 4975
	4848 ~ 4863	4912 ~ 4927	4976 ~ 4991